


Bedienungsanleitung



VERWENDUNG UND WARTUNG

- Bringen Sie den Kompressor an die Traktorkraftabnahme an und befestigen Sie ihn an dem Schleppen mit den entsprechenden Ketten. Ob der Kompressor mit der steifen Sonderkupplung versehen ist, machen Sie ihn an den zentralen dritten Punkt fest.
- Bevor ihn mit Hochdruck zu verwenden, laufen Sie ihn wenigstens 30 Minuten ein.
- Jede 8/9 Arbeitsstunden kontrollieren Sie die Schmierung und, wenn nötig, fügen Sie ein wenig normales Fett für