

info@faie.at, www.faie.at .de .eu .ch FN 99302 h, Handelsgericht Wels, DVR-Nr. 0050741, UID-Nr.: ATU 24781403, ARA Lizenznummer: 5720


03 05 2013

## Anschlussplan

## für Steuerventile mit Druckweiterleitung zu weiteren Steuerventilen oder zur vorhandenen Hydraulik

	BM40	BM70	BM100
Arbeitsanschluss Senken	R3/8"	R1/2"	R3/4"
Arbeitsanschluss Heben	R3/8"	R1/2"	R3/4"
Pumpenanschluss wahlweise	R3/8"	R1/2"	R3/4"
Pumpenanschluss wahlweise	R1/2"	R3/4"	R3/4"
Tankanschluss für Steuerventil bei Druckweiterleitung.			
Diese Leitung ist unbedingt notwendig!	R3/8"	R1/2"	R3/4"
Einschrauben der Druckweiterleitungsbuchse und Anschluss			
weitere Steuerventile oder der vorhandenen Hydraulik	R1/2"	R3/4"	R3/4"
	Arbeitsanschluss Heben Pumpenanschluss wahlweise Pumpenanschluss wahlweise Tankanschluss für Steuerventil bei Druckweiterleitung.  Diese Leitung ist unbedingt notwendig! Einschrauben der Druckweiterleitungsbuchse und Anschluss	Arbeitsanschluss Senken  Arbeitsanschluss Heben  R3/8" Pumpenanschluss wahlweise  R3/8" Pumpenanschluss wahlweise  R1/2" Tankanschluss für Steuerventil bei Druckweiterleitung.  Diese Leitung ist unbedingt notwendig!  Einschrauben der Druckweiterleitungsbuchse und Anschluss	Arbeitsanschluss Senken  Arbeitsanschluss Heben  R3/8" R1/2"  Pumpenanschluss wahlweise  R3/8" R1/2"  Pumpenanschluss wahlweise  R1/2" R3/4"  Tankanschluss für Steuerventil bei Druckweiterleitung.  Diese Leitung ist unbedingt notwendig!  Einschrauben der Druckweiterleitungsbuchse und Anschluss





Hinweis: Bitte beachten Sie diesen Anschlußplan um eine optimale Funktionsweise Ihrer Hydraulikanlage zu gewährleisten. Wenn diese Einbauanleitung nicht beachtet wird, übernehmen wir für Folgeschäden und Schäden am Steuerventil keine Garantie.



A-4844 Regau Handelsstraße 9 Tel. (0043)07672/716-0 Fax. (0043)7672/716-34 Tel. aus BRD: 01801/716000 Fax aus BRD: 01801/716001

info@faie.at, www.faie.at .de .eu .ch FN 99302 h, Handelsgericht Wels, DVR-Nr. 0050741, UID-Nr.: ATU 24781403, ARA Lizenznummer: 5720


03 05 2013

## Anschlussplan

## für Steuerventile ohne Druckweiterleitung

		BM40	BM70	BM100
A1, A2	Arbeitsanschluss Senken	R3/8"	R1/2"	R3/4"
B1, B2	Arbeitsanschluss Heben	R3/8"	R1/2"	R3/4"
P	Pumpenanschluss wahlweise	R3/8"	R1/2"	R3/4"
P2	Pumpenanschluss wahlweise	R1/2"	R3/4"	R3/4"
Τ	Tankanschluss wahlweise	R3/8"	R1/2"	R3/4"
T2	Tankanschluss wahlweise	R1/2"	R3/4"	R3/4"





Hinweis: Bitte beachten Sie diesen Anschlußplan um eine optimale Funktionsweise Ihrer Hydraulikanlage zu gewährleisten. Wenn diese Einbauanleitung nicht beachtet wird, übernehmen wir für Folgeschäden und Schäden am Steuerventil keine Garantie.