Hersteller

ATG LANKA (PVT) LTD.

Spur Road 7- IPZ Phase 2 Katunayake Sri Lanka

Tel: +94 11 48 38 900 Fax: +94 11 22 53 887 info@atg-glovesolutions.com Kontaktadresse in der EU: Heilbronner Str. 150 70191 Stuttgart Deutschland

Importeur

J. STAFFL Arbeitsschutz GmbH

Mattseer Landesstrasse 1a 5161 Elixhausen / Austria Austria

Tel: +43-662-480811 Fax: +43-662-480811-4 office@staffl-arbeitsschutz.at

MULTIPACK

Inhalt: 12 Paar

Nicht für den Einzelverkauf vorgesehen.

Bei Entnahme einzelner Handschuhpaare zum Einzelverkauf hat der Händler sicherzustellen, daß der Verbraucher die vorliegende Anleitung als Kopie ausgehändigt bekommt.

Die vorliegende Gebrauchsanweisung kann desweiteren über: www.atg-glovesolutions.com

als elektronisches Dokument heruntergeladen werden.

MaxiChem SECURE SAFETY



HANDCARE™

GARANTIERT HAUTFREUNDLICH



DERMATOLOGISCH KLINISCH GETESTET DURCH SKIN HEALTH ALLIANCE



IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT REACH



STANDARD 100 BY OEKO-TEX®



VORGEWASCHEN









Irreversible

Ricikon

KONFORMITÄT

Hiermit erklärt ATG®, dass dieser PSA-Typ (siehe Typenliste) der Verordnung (EU) 2016/425 entspricht. Der Handschuh ist entsprechend gekennzeichnet. Er entspricht den anwendbaren Technischen Normen EN. Die CE-Konformitätserklärung erhalten Sie unter

http://www.atg-glovesolutions.com/de und die technsiche Dokumentation unter http://www.atg-glovesolutions.com.

TYPENLISTE UND LEISTUNGSWERTE

EU Baumusterprüfung wurde ausgestellt durch:

TÜV Rheinland I GA Products GmbH(i.d. 0197). Tillvstraße 2. 90431 Nürnberg. Germany.

Handschuh	Grösse	Technische Norm / Level
MaxiChem® 76-830	7-11	EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018 - 4111A EN ISO 374-1:2016+A1:2018 - Typ A EN ISO 374-5:2016
MaxiChem® Cut™ 76-833	7-11	EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018 - 4321B* EN ISO 374-1:2016+A1:2018 - Typ A EN ISO 374-5:2016

Die PSA unterliegt folgendem Konformitätsbewertungsverfahren - Modul D - Konformität mit dem Baumuster auf der Grundlage einer Qualitäts sicherung bezogen auf den Produktionsprozess unter Überwachung der notifizierten Stelle: SGS FIMKO OY (0598) P.O.Box 30 (Särkiniementie 3), 00211 Helsinki FINI AND

GERRALICH

Chemischer Schutzhandschuh für den sicheren Umgang (SECURE SAFETY™) mit Flüssigkeiten und Chemikalien.

Alle Leistungswerte beziehen sich auf die Handinnenfläche

Verwenden Sie diese Handschuhe nicht zum Schutz vor gezackte Kanten oder Schneiden bzw. offenem Feuer. Verwenden Sie keinen Handschuh, wenn die Gefahr besteht, dass er sich im Gerät bzw. in sich bewegenden Geräteteilen oder Werkzeugen verfangen kann. Wenn Sie mit Chemikalien umgehen, überprüfen Sie bitte das der Handschuh das erforderliche Piktogramm trägt und für die entsprechende Chemikalie geeignet it. Angaben zu Beständigkeiten bzw. Permeationszeiten erhalten Sie unter: www.atg-glovesolutions.com.

Chemikalie	CAS-Nr.	Permeationslevel (Durchbruchszeit)	Degradations Rate (DR)	Standard Abweichung (SD)						
MaxiChem® 76-830										
J - n-Heptan	142-82-5	3 (60min)	14%	4%						
K - 40% Natriumhydroxid	1310-73-2	6 (>480min)	2%	4%						
L - 96% Schwefelsäure	7664-93-9 2 (30 min)		29%	14%						
M - 65% Salpetersäure	7697-37-2	6 (>480 min)	24%	9%						
N - 99% Essigsäure	64-19-7	3 (60 min)	22%	% 9%						
0 - 25% Ammoniak	1336-21-6	6 (>480 min)	17%	14%						
	Maxi	Chem® Cut™ 76-833								
J - n-Heptan	142-82-5	3 (60min)	-9%	15%						
K - 40% Natriumhydroxid	1310-73-2	6 (>480min)	-2%	6%						
L - 96% Schwefelsäure	7664-93-9	3 (60 min)	17%	15%						
M - 65% Salpetersäure	7697-37-2	6 (>480 min)	20%	9%						
N - 99% Essigsäure	ssigsäure 64-19-7		8%	9%						
0 - 25% Ammoniak	1336-21-6	6 (>480 min)	-3%	2%						

Degradation: Schädliche Veränderung einer oder mehrerer Eigenschaften eines Werkstoffs für Schutzhandschuhe infolge des Kontaktes mit einer Chemikalie. Penetration: Bewegung einer Chemikalie durch Werkstoffe, Nähte, Nadellöcher oder weitere Mängel im Werkstoff des Schutzhandschuhes auf nichtmolekularer Ebene. **Permeation:** Bewegungsvorgang einer Chemikalie durch den Werkstoff des Schutzhandschuhes auf molekularer Fbene

Diese Information macht keine Angaben zur tatsächlichen Schutzdauer am Arbeitsplatz und zur Unterscheidung von Gemischen und reinen Chemikalien. Der Widerstand gegen Chemikalien wurde unter Laborbedingungen an Proben beurteilt, die lediglich von der Handinnenfläche entnommen wurden und bezieht sich ausschließlich auf die geprüften Chemikalien. Er kann anders sein, wenn die Chemikalie in einem Gemisch verwendet wird. Es wird eine Überprüfung empfohlen, ob die Handschuhe für die vorgesehene Verwendung geeignet sind, da die Bedingungen am Arbeitsplatz in Abhängigkeit von Temperatur, Abrieb und Degradation von denen der Typprüfung abweichen können.

Wurden Schutzhandschuhe bereits verwendet, können sie aufgrund von Veränderungen ihrer physikalischen Eigenschaften geringeren Widerstand gegen gefährliche Chemikalien bieten. Durch bei Berührung mit Chemikalien verursachte Degradation, Bewegungen, Fadenziehen, Reibung usw. kann die tatsächliche Anwendungszeit wesentlich reduziert werden. Bei aggressiven Chemikalien kann die Degradation der wichtigste Faktor sein, der bei der Auswahl von gegen Chemikalien beständigen Handschuhen zu berücksichtigen ist.

Anziehen: Waschen Sie Ihre Hände gründlich bevor Sie die Handschuhe anziehen. Überprüfen Sie die Handschuhe vor Nutzung auf Beschädigungen, Defekte und Verunreinigungen und benutzen Sie keine verölten, verschlissenen oder defekten Produkte. Dies könnte zu Hautirritationen oder Kontaktdermatitis führen. Überprüfen Sie den festen Sitz. Ausziehen: Beim Ausziehen legen Sie die Fingerspitzen des Handschuhs der einen Hand in die Handfläche der anderen. Halten Sie die Fingerspitzen des Handschuhs fest und ziehen Sie Ihre Hand aus dem Handschuh, bis Sie den Bund mit den Fingerspitzen spüren. Wiederholen Sie den Vorgang an der anderen Hand. Schütteln Sie dann die Handschuhe vorsichtig ab. Stellen Sie sicher, dass Sie die potentiell kontaminierte Oberfläche der Handschuhe nicht berühren.

FRKI ÄRUNG DER PIKTOGRAMME

i

EN ISO 21420:2020

Allgemeine Erfordernisse

(Risikokatenorie Größen Kennzeichnung Markierung etc.) Hinweis zur vorliegenden Informationsbroschüre/Gebrauchsempfehlung



EN 388:2016+A1:2018 Mechanische Risiken

A: Abriebfestigkeit - Abriebzyklen (Leistungsstufe 0-4)

B: Schnittfestigkeit - Coupe(Rundmesser)-Test - Index (Leistungsstufe 0-5)

ABCDEF C: Weiterreisfestiakeit - N (Leistungsstufe 0-4)

D: Durchstichfestigkeit - N (Leistungsstufe 0-4) E: Schnittfestigkeit - TDM TestCut nach ISO 13997 - (Leistungsstufe A-F)*

F: Stoßfestigkeit nach EN 13594:2015 - Y/N (P=Ja)



EN ISO 374-1:2016+A1:2018

Schutzhandschuhe gegen gefährliche chemische Risiken Schutzhandschuhe, die eine schützende Sperrschicht gegenüber gefährlichen Chemikalien

*Tvp A - Die Permeationsleistung muss mindestens Stufe 2 gegen wenigstens sechs Prüfchemikalien entsprechen.

*Typ B - Die Permeationsleistung muss mindestens Stufe 2 gegen wenigstens drei Prüfchemikalien entsprechen.

*Typ C - Die Permeationsleistung muss mindestens Stufe 1 gegen wenigstens eine Prüfchemikalie entsprechen.

Permeationsleistung - Stufen/Level:

0	1	2	3	4	5	6	
<10min	>10min	>30min	>60min	>120min	>240min	>480 min	



EN ISO 374-5:2016

Schutzhandschuhe gegen Mikroorganismen

Schutzhandschuhe, die eine schützende Sperrschicht gegen mikrobiologische Erreger bilden. Nicht gegen Viren getestet



Produktionsdatum

MM/.I.I.I.I

Ablaufdatum (zu verbrauchen bis)

MM/JJJJ Höhere Leistungswerte stehen für besseren Schutz. Wenn "X" als Wert angezeigt wird, ist

der Test entweder nicht ausgeführt worden oder ist nicht relevant. Stichfestigkeit kann nicht auf Nadeln/Injektionsnadeln angewandt werden. * die Fraehnisse des Coune-Tests sind nur als Hinweis zu verstehen, wohingegen die TDM-Schnittfestigkeitsprüfung Referenzergebnisse bezüglich der Leistung anzeigen.

ZUSAMMENSETZUNG/ALLERGIEN

Einige Handschuhe können potentiell allergieauslösende Inhaltsstoffe enthalten, die bei Menschen mit einer Sensibilität für Allergien zu Reizungen und/ oder allergischen Reaktionen bei Kontakt führen können. Sollte eine allergische Reaktion auftreten, ist ein Arzt oder Dermatologe zu rate zu ziehen.

EINE AUSKUNFT ÜBER POTENTIELL ALLERGENE INHALTSSTOFFE KÖNNEN SIE ÜBER DIE KONTAKTMÖGLICHKEITEN VON ATG ODER ÜBER IHREN HANDELSPARTNER ERHALTEN.

PFI FGFHINWFISF

Lagerung/Reinigung: In der Originalverpackung an einem kühlen und trockenen sowie dunklen Ort aufbewahren. Von Ozon und Hitzequellen sowie offenem Feuer fernhalten. MaxiChem® sind nicht für einen Waschprozess vorgesehen, da es sich um chemische Schutzhandschuhe handelt. Neue Handschuhe können aus der Originalverpackung bis zum Erreichen des Ablaufdatums verwendet werden. Die Einsatzdauer wird durch Penetration, Degradation bzw. den sichtbaren Verschleiß begrenzt.

Abfall/Entsorgung: Die benutzten Handschuhe können mit umweltschädigenden oder gefährlichen Substanzen verunreinigt sein. Die Entsorgung sollte deshalb in Übereinstimmung mit den örtlichen Bestimmungen erfolgen.

GARANTIE/EINGESCHRÄNKTER SCHADENSERSATZ

ATG® garantiert die Konformität des vorliegenden Produkts mit den technischen Werten zum Zeitpunkt der Lieferung an die autorisierten Verkäufer. ATG® übernimmt keine Haftung für mündlich ausgesprochene Anwendungsgarantien oder Empfehlungen durch Fachhändler oder Importeure. Ebenfalls schließen wir die Haftung für unsachgemäßen oder falschen Einsatz und daraus möglichweise entstehende Verletzungen aus. Der Anwender hat für den bestimmungsgerechten Einsatz des Produkts zu sorgen und akzeptiert die eingeschränkte Haftung. Die Verantwortung von ATG® ist auf den Wert des Produkts beschränkt.

Für weitere Informationen bezüglich der sachgemäßen Wahl und Benutzung der Handschuhe oder der angebotenen Leistungen wenden Sie sich bitte an ATG® (info@atg-glovesolutions.com) bzw. den Lieferanten der Handschuhe